

POWERBANK

HÅNDVARMER
HANDVÄRMARE
HAND WARMER

nohro

Nohro ApS
info@nohro.dk



Mikro USB til opladning af powerbank
Micro USB för laddning av elbank
Micro USB for charging powerbank

USB A til opladning af din enhed
USB A för laddning av din enhet
USB A for charging your device

Knap for aktivering af varmeelementet
Knapp för aktivering av varmeelementet
Button for activating the heating element

DK

For opladning af powerbank: Indsæt Mikro USB-stikket af det medfølgende ladekabel i powerbanken og USB A-stikket i en vægoplader (DC 5 V - 2,0 A (max)) eller computer.

For opladning af din enhed: Indsæt USB A-stikket fra din enheds opladekabel i powerbankens USB A-port og den er klar til at oplade din enhed. På en fuld opladning kan den oplade din enhed op til 4 gange.

Håndvarmer funktion: Hold knappen nede i 3 sekunder for at tænde for varmeelementet i powerbanken. Et orange lys vil blinke kontinuerligt. Hold knappen inde i 2 sekunder for at slukke varmeelementerne. Det orange lys slukkes. På en fuld opladning kan den give dig varmen i op til 4 timer, hvis intet andet er tilsluttet powerbanken.

OBS! Vær opmærksom på max belastningen. Oplad ikke natten over.

Kapacitet:8.000 mAh

Input: DC 5 V - 2,0 A (max)

Output: DC 5 V - 2,0 A (max)

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.

SE

Så här laddar du elbanken: Sätt i Micro USB-anslutningen på den medföljande laddarkabeln i elbanken och USB A-kontakten i en väggaddare (DC 5 V - 2,0 A (max)) eller dator.

Så här laddar du din enhet: Sätt i USB A-kontakten från enhetens laddningskabel i elbankens USB A-port och den är redo att ladda din enhet. Vid full laddning kan den ladda din enhet upp till fyra gånger.

Handvärmefunktion: Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på varmeelementet i elbanken. En orange lampa blinkar kontinuerligt. Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av värmaren. Det orange ljuset slocknar. På full laddning kan det ge dig varmen i upp till 4 timmar om inget annat är anslutet till elbanken.

NOTERA! Var uppmärksam på maxbelastningen. Ladda inte över natten.

Kapacitet:8.000 mAh

Ingång: DC 5 V - 2,0 A (max)

Utgång: DC 5 V - 2,0 A (max)

Vid problem eller frågor om produkten, vänligen kontakta importören på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.

EN

To charge the powerbank: Insert the Micro USB connector of the included charger cable into the powerbank and the USB A connector into a wall charger (DC 5 V - 2.0 A (max)) or computer.

To charge your device: Insert the USB A connector from your device's charger cable into the powerbank's USB A port and it is ready to charge your device. On a full charge, it can charge your device up to 4 times.

Hand heater function: Hold down the button for 3 seconds to switch on the heating elements in the powerbank. An orange light will flash continuously. Press and hold the button for 2 seconds to turn off the heaters. The orange light goes out. On a full charge, it can give you the heat for up to 4 hours if nothing else connected to the power bank.

NOTE! Pay attention to the max load. Do not charge overnight.

Capacity:8,000 mAh

Input: DC 5 V - 2.0 A (max)

Output: DC 5 V - 2.0 A (max)

In case of problems or questions about the product, please contact the importer at: info@nohro.dk or +45 6913 2121.