

TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER



Knapper:

1: M

Tryk og hold **M**-knappen nede for at tænde og slukke for den aktive støjreduktion.

2: +

Tryk for at skifte til næste sang.

Tryk og hold knappen nede for at skrue op for lyden.

3: -

Tryk for at skifte til forrige sang.

Tryk og hold knappen nede, for at skrue ned for lyden.

4: ⏻

Tryk for at afspille og pause.

Tryk og hold ⏻-knappen nede i 3 sekunder for at tænde og slukke for hovedtelefonerne.

Ved indkomne opkald: Tryk på ⏻-knappen for at modtage opkaldet, tryk og hold ⏻-knappen nede for at afvise opkaldet, tryk 2 gange for at genkalde sidst indkomne opkald.

Sådan gør du:

Tryk og hold **⏻**-knappen inde i 3 sekunder for at tænde hovedtelefonerne.

LED-lyset vil blinke skiftevis blå og rødt for at vise, at hovedtelefonerne er klar til at bliver forbundet til din enhed.

Find listen over tilgængelige trådløse enheder på din smartphone, tablet eller andet du ønsker at skabe forbindelse med. Find "NOHRO ANC" på listen over tilgængelige enheder og opret forbindelse (brug eventuelt kode 0000).

Når der er oprettet forbindelse, vil LED-lyset langsomt blinke blå.

Tryk og hold **M**-knappen nede for at tænde og slukke den aktive støjreduktion.

AUX:

I tilfælde af at din enhed ikke har en trådløs forbindelse, kan du benytte det medfølgende AUX 3,5 mm jack-stik. Tænd hovedtelefonerne og tilslut din enhed med AUX-kablet.

Opladning:

Brug det medfølgende Micro USB til USB-A stik til at oplade hovedtelefonerne.

Sæt Micro USB-stikket i hovedtelefonerne og USB-A-stikket i en vægoplader

(medfølger ikke) eller computer for at oplade hovedtelefonerne. Når

hovedtelefonerne lader, tændes et rødt LED-lys med et blå blinkende lys. Når

hovedtelefonerne er fuldt opladet, slukkes det røde LED-lys igen.

Funktioner:

Opladning: USB DC 5 V

Trådløs rækkevidde: Op til 10 m

Følsomhed: 88 dB

Frekvens: 20 Hz - 20 kHz

Ladetid: Op til 2 timer

Spilletid: Op til 7 timer

Standby-tid: Op til 500 timer

Ladekabel: 20 cm

AUX-kabel: 100 cm

Aktiv støjreduktion: 15-20 dB

Batteri: 250 mAh

*I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på:
info@nohro.dk eller +45 6913 2121.*

*Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.
Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.*



Nohro ApS
info@nohro.dk

