

SELFIESTANG

MED INDBYGGET TRIPOD



Sådan bruges fjernbetjeningen

- 1 Tryk og hold udløserknappen på fjernbetjeningen inde til LED-indikatoren begynder at blinke.
- 2 Find "SelfieCom" på listen over tilgængelige trådløse enheder på din smartphone.
- 3 Opret forbindelse.
- 4 Du er nu klar til at bruge den trådløse kameraudløser. På Android enheder skal du indstille smartphones volumeknapper til at være kameraudløser, for at fjernbetjeningen virker.
- 5 Fjernbetjeningen vil automatisk slukke efter 5 sekunder, hvis der ikke oprettes forbindelse.
- 6 Hvis der oprettes forbindelse korrekt, vil fjernbetjeningen slukke automatisk efter 10 minutter uden brug.
- 7 Du kan slukke fjernbetjeningen ved at trykke og holde kameraudløserknappen nede til LED-indikatoren blinker tre gange.

Holderen passer til smartphones med en bredde fra 6,6 til 10 cm.

Specifikationer:

Bluetooth navn:..... SelfieCom
Bluetooth version:.....4.0
Holder størrelse:.....6,6 - 10 cm
Længde, sammenfoldet: 20 cm
Længde, fuldt udfoldet: 70 cm
Batteri, kameraudløser:.....CR1632 (inkl.)