

QUICK GUIDE



 **USB 2.0**
Universal serial bus



DK

Brugsvejledning

To kabler er inkluderet. I de fleste tilfælde skal der blot benyttes USB-A til USB-B kabel. Men i visse tilfælde skal det andet kabel også benyttes, i tilfælde af drevet ikke kan trække nok strøm fra din computer.

OBS!

Lad ikke CD/DVD drevet blive vådt.

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.

EN

User Manual

Two cables are included. In most cases, use only USB-A to USB-B cable. But in some cases, the other cable must also be used, in case the drive cannot draw enough power from your computer.

NOTE!

Do not let the CD/DVD drive get wet.

In case of problems or questions about the product, please contact the importer at: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.

nohro

Nohro ApS
info@nohro.dk