


POWERBANK

20.000 mAh



Brugervejledning / User manual

DK

- ① Ved tryk, vises strømniveau.
- ② + ④ Output: Oplader med 5 V og 2 A, hvis der lades en enhed af gangen, og 1 A hvis der lades to enheder af gangen.
- ③ Indgang: Opladning af powerbank.
- ⑤ Powerbankens strømniveau LED indikator.

Indsæt det medfølgende Mikro USB-kabel i ③ for at oplade powerbanken, inden du tager den i brug. LED-lamperne på fronten ⑤ indikerer opladning. Når powerbanken er fuldt opladet, vil alle fire LED-lamper lyse blå.

For at lade din enhed, indsæt opladerkabel til din enhed, og den anden ende i den ene af de to USB udgange, og din enhed vil automatisk begynde at oplade, hvis der er strøm på powerbanken. Du har mulighed for at tilslutte op til to enheder til powerbanken af gangen. Tilsluttes to enheder, vil opladeren automatisk skifte fra 2 A til 1 A. Tryk på ① for at få vist strømniveauet på powerbanken, inden du starter opladning af din enhed.

EN

- ① If push, shows power level.
- ② + ④ Output: Charges with 5 V and 2 A if charging one unit, and 1 A if charging two units.
- ③ Input: For charging the powerbank.
- ⑤ Powerbank power level LED indicator.

Insert the included Micro USB cable into ③ to charge the power bank before using it. The LED lights on the front ⑤ indicates charging. When the power bank is fully charged, all four blue LED lamps will light up.

To charge your device, plug the charging cable from your device into one of the two USB ports and your device will automatically start charging if there is power on the power bank. You have the option to connect up to two devices to the power bank. If two devices are connected, the charger will automatically switch from 2 A to 1 A.

Press ① to view the power level of the power bank before charging your device.

