

QUICK GUIDE

nohro

Nohro ApS
info@nohro.dk



DK

Brugsvejledning

Isæt batterier (medfølger ikke), tryk på "Fn"-knappen og C samtidigt, for at aktivere tastaturets søgefunktion. Lyset i højre hjørne af tastaturet vil blinke blåt. På din enhed, find "Bluetooth 3.0 Keyboard" på listen over tilgængelige Bluetooth enheder, og opret forbindelse. Når der er oprettet forbindelse, vil lyset slukke. Kan forbindes med både computere, smartphones og tablets.

For at benytte funktionerne på funktionsknapperne, tryk samtidigt på "Fn" knappen samt den funktion du vil benytte.

Skift operativ system ved at trykke samtidigt på "Fn" knappen og "Q", "W" eller "E".

OBS!

Lad ikke tastaturet blive vådt.

Nogle genveje vil muligvis ikke være tilgængelige grundet layoutet på tastaturet.

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.

EN

User Manual

Insert batteries (not included), press the "Fn" button and C simultaneously to activate the keyboard search function. The light in the top right corner of the keyboard will flash blue. On your device, find "Bluetooth 3.0 Keyboard" on the list of available Bluetooth devices and connect. When a connection is established, the blue light will turn off. Can be connected to computers, smartphones and tablets.

To use the functions on the function buttons, simultaneously press the "Fn" button and the function you want to use.

Change the operating system by simultaneously pressing the "Fn" button and "Q", "W" or "E".

NOTE!

Do not let the keyboard get wet.

Some shortcuts may not be available due to the layout of the keyboard.

In case of problems or questions about the product, please contact the importer at: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.