

BRUGERVEJLEDNING



TWS HØRETELEFONER

Opret forbindelse:

TWS høretelefonernes BT-navn: TWS

Tag høretelefonerne ud af opladeretuiet; høretelefonerne tænder automatisk og vil blinke skiftevis blå og rød. Find høretelefonerne på listen over tilgængelige Bluetooth enheder på din smartphone og opret forbindelse.

Funktioner

Høretelefoner:

Tryk 1 gang på høretelefonen: Afspil/pause musikken, tag telefonen, afslut et opkald.

Tryk 2 gange på høretelefonen: (Venstre høretelefon) skru op for musikken, (højre høretelefon) skru ned for musikken.

Tryk 3 gange på høretelefonen: (Venstre høretelefon) skift til næste sang, (højre høretelefon) skift til forrige sang.

Tryk på høretelefonen i 2-3 sekunder: Start stemme assistent.

Tryk på høretelefonen i 5 sekunder: Tænd og sluk høretelefonerne.

Opladeretuiet:

Tryk 1 gang: Tænd/sluk indikatorlyset

Indikatorlys status:

Blinkende blå og rødt lys: Klar til at oprettet forbindelse.

Blåt lys: Forbindelse oprettet.

Rødt lys: Høretelefoner eller opladeretui oplades.

Det røde lys slukkes i høretelefoner og det stopper med at blinke i opladeretuiet, når de er fuldt opladt.

Opladning:

Sørg for, at høretelefonerne sidder korrekt i opladeretuiet, for korrekt opladning.

For opladning af opladeretuiet: Isæt Micro-USB-stikket på det medfølgende opladerkabel i opladeretuiet og USB-A-stikket i en vægoplader, for det hurtigste resultat. Sættes USB-A stikket i en computer, vil opladningen blot ske lidt langsommere.

- 1 Højtaler
- 2 Multifunktionsknap
- 3 Mikrofon
- 4 Høretelefonernes ladeport
- 5 Opladeretuiets ladeport
- 6 Tænd/sluk knap



Specifikationer:

BT-navn: TWS

Spilletid: Op til 4 timer

Standby-tid: Op til 6 timer

Ladetid: Op til 1 time

Batteri, høretelefoner: 30 mAh

Batteri, etui: 200 mAh

Rækkevidde: Op til 10 m

Opladerkabel: 30 cm inkluderet

Advarsel

Lad ikke produktet blive vådt. Udsæt ikke produktet for ekstrem varme eller åben ild.

Ofte stillede spørgsmål

Der kan ikke oprettes forbindelse:

Prøv at sætte høretelefonerne tilbage i etuiet og tag dem ud igen. Prøv at slukke for Bluetooth og tænd igen, på din smartphone.

Find listen over tilgængelige enheder på din smartphone, afbryd forbindelsen til høretelefonerne og genopret forbindelsen.

Høretelefonernes batteri holder ikke længe:

Sørg for, at høretelefonerne sættes korrekt ned i etuiet.

Sørg for, at der er strøm på opladeretuiet. Oplad eventuelt opladeretuiet.

Der kommer kun lyd ud af den ene høretelefon:

Tryk på de to høretelefoners multifunktionsknap og hold den inde i 1 minut, for at få de to høretelefoner til at genoprette forbindelsen mellem de to høretelefoner.

Derefter genopret forbindelsen mellem høretelefonerne og din smartphone.

Alle registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere og har intet med dette produkt at gøre.

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.

nohro