

TRÅDLØST TASTATUR OG MUS





Stilfuldt trådløst tastatur med tilhørende trådløs mus. Tastatur og mus kræver begge 2 x AAA batterier hver (ikke inkluderet). Med tastaturstøtterne kan du nemt finde den vinkel, der passer bedst til dig. Indeholder multimedieknapper og totalt 101 taster. Tastatur og mus har en rækkevidde op til 10 m. De forbindes begge til din computer, med den medfølgende USB-dongle, som er placeret under bunden af musen.

SYSTEMKRAV:

PC med Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 eller Mac OS


Ledig USB-port

4 x AAA Batterier (ikke inkluderet)




1

Tilslut USB-donglen til en ledig USB-port i computeren.




2

Sæt batterier i tastaturet (2 x AAA).



3


Sæt batterier i musen (2 x AAA).



Batterier ikke inkluderet

TASTATURFUNKTIONER:

- Lavprofil, lydløse taster
- Kompakt tastatur
- Holdbare taster, der kan holde til millioner af tastetryk
- Stærke, justerbare vippeben
- Plug & Play USB-forbindelse
- Ingen Softwareinstallation
- Laserprintede taster, styrket holdbarhed på tastepint
- Multimediaknapper via FN-funktioner




GENVEJSTASTER

Få adgang til funktionerne nedenfor ved at trykke på FN + den respektive genvejstast

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 FN + F1 = HJEM | 6 FN + F6 = Forrige | 11 FN + F11 = + Volume |
| 2 FN + F2 = E-mail | 7 FN + F7 = Play / Pause | 12 FN + Home = Print Screen SysRq |
| 3 FN + F3 = Søg | 8 FN + F8 = Næste | 13 FN + End = Pause Break |
| 4 FN + F4 = Regnemaskine | 9 FN + F9 = Mute | 14 FN + PgUp = App |
| 5 FN + F5 = Media | 10 FN + F10 = - Volume | 15 FN + PgDn = Scroll Lock |

MUSEFUNKTIONER:

- Mellemstørrelse stilfuld designmus
- High definition 1200 dpi optisk sporing
- Plug & Play USB-forbindelse
- Ingen Softwareinstallation
- USB-donglen placeres inde i bunden af musen når den ikke bruges



I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.

nohro

Nohro ApS
info@nohro.dk