

QUICK GUIDE



 **USB 2.0**
Universal serial bus



BRUGSVEJLEDNING

To kabler er inkluderet. I de fleste tilfælde skal der blot benyttes USB-A til USB-B kabel. Men i nogle tilfælde skal det andet kabel også benyttes, i tilfælde af drevet ikke kan trække nok strøm fra din computer. **Virker kun som CD/DVD-drev til computer.**

OBS!

Lad ikke CD/DVD drevet blive vådt.

FAQ:

Kan drevet bruges til TV eller i bilen?

Nej. Drevet kan kun benyttes til computer. Det kan ikke tilsluttes til TV eller bilanlæg.

Drevet bliver ikke registreret på min computer?

Prøv eventuelt at tilslutte drevet i en anden USB-port i computeren. Ikke alle computere har lige højt strøm-output i alle USB-porte. Prøv eventuelt også at tilslutte begge medfølgende kabler, for at drevet får mere strøm.

Kan drevet afspille brændte CD'er/DVD'er?

I de fleste tilfælde kan drevet godt registrere en brændt CD/DVD, men der kan forekomme tilfælde, hvor drevet ikke kan registrere en brændt CD/DVD.

Kan drevet brænde CD'er/DVD'er?

CD/DVD drevet kan kun afspille CD'er og DVD'er.

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på:

info@nohro.dk eller +45 6913 2121.



Nohro ApS
info@nohro.dk