

# STUDIE MIKROFON



 **USB 2.0**  
Universal serial bus

**DK**

En plug-and-play studie mikrofon. Sæt USB-B stikket i bunden af mikrofonen og USB-A stikket i din computer. Naviger til din computers lydindstillinger, og find mikrofonen på listen over tilgængelige USB-mikrofoner. Din mikrofon er nu klar til brug.

Sæt mikrofonen fast i holderen ved at trykke fjedermekanismen sammen. Juster vinklen og højden på holderen så den passer til dig og der, hvor du sidder. Sørg for at en af de to flade sider eller toppen af mikrofonen vender frem mod dig for den bedste lyd.

Ingen software er påkrævet. Du skal blot sørge for at mikrofonen er valgt som den primære mikrofon på din computer.

Mikrofonen er perfekt hvis du blogger, vlogger, gamer eller til videoopkald.

## **OBS:**

Sørg for at mikrofonen er tilsluttet et USB-stik i en computer og ikke i en USB-hub, da mikrofonen ikke kan trække nok strøm fra en USB-hub.

Sørg for at mikrofonen er valgt som primær mikrofon i din computers indstillinger.

1



2



3




4



## PLUG'N'PLAY

Ingen software krævet.  
Blot tilslut USB-stikket  
til en ledig port i din  
computer.

 **USB 2.0**  
Universal serial bus



Kabel: ..... USB 2.0 (USB-A til USB-B)  
 Kabel længde: ..... 3 m  
 Følsomhed: ..... -34 dB ± 2 dB  
 Impedans: ..... 150 Ω ± 30 %  
 Frekvens: ..... 20 Hz - 20 kHz  
 Max SPL: ..... 132 dB  
 Mikrofontype: ..... Cardioid

*I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da  
venligst importøren på: [info@nohro.dk](mailto:info@nohro.dk) eller +45 69132121.*